


INSTALLATION INSTRUCTIONS

EC09W3IW



1	16 003093	Replacement handle plate 3-hole wall basin mixer
2	16 003047	Replacement handle w\no cap 3-hole basin
3	16 002057	Replacement cover built-in basin spout
4	16 003100	Replacement complete rectangular spout wall mounted
5	16 000302	Replacement aerator PERLATOR-RC-32x8
6	16 003073	Replacement inner ring widespread

1	16 003093	Placa de mango de repuesto Mezclador de lavabo de pared con 3 orificios
2	16 003047	Mango de repuesto sin tapa Lavabo de 3 orificios
3	16 002057	Tapa de repuesto integrada en el caño del lavabo
4	16 003100	Caño rectangular completo de repuesto montado en la pared
5	16 000302	Aireador de repuesto PERLATOR-RC-32x8
6	16 003073	Reemplazo del anillo interno generalizado

1	16 003093	Plaque de poignée de rechange Mitigeur lavabo mural 3 trous
2	16 003047	Poignée de rechange sans bouchon Bassin 3 trous
3	16 002057	Couvercle de remplacement bec de lavabo intégré
4	16 003100	Bec de remplacement rectangulaire complet mural
5	16 000302	Aérateur de remplacement PERLATOR-RC-32x8
6	16 003073	Bague intérieure de remplacement largement répandue